

Buitentafel:

Gangbaarmaken bevestiging schuifje buitentafel Volkswagen T5 California 2009.

1e. Demonteer de 4 bevestigingsschroeven onder de schuifdeur.



Deze 4 schroeven zijn torx 20

2e. Haal de binnenbekleding van de schuifdeur los.



Zet voorzichtig een plamuurmesje onder de kunststof bekleding en maak de bevestigingen los.

3e. De bekleding zit vast met kunststof stopjes.



4e. Demonteer het schuifje en maak het pas.



Haal met een klein vijltje iets van de zijkanten van het sluitinkje af.

5e. Monteer het schuifje en het veertje weer.



Monteer het schuifje en het veertje met een klein beetje vet. Je kan aan een zijde tussen het schuifje en het bevestigingsbeugeltje een ringetje monteren om de speling voor de tafel iets te vergroten. Monteer ook gelijk borgmoertjes. (ook nieuwe als al borgmoeren gemonteerd waren)



Schuifje met ingevet veertje.

6e. Plaats de bekleding terug.

